

NICREW

C10 24/7 LED

Instruction Manual


CONTENTS

- English
- Deutsch
- Français
- Español
- Italiano

Important Safety Instructions



WARNING - To guard against injury, basic safety precautions should be observed including the following:

- **READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**
- Never operate a fixture that is damaged or malfunctioning, discontinue use immediately, and return the appliance to an authorized service facility.
- If the light falls into water, do not reach for it, unplug it and then retrieve it. If the electrical components of the appliance get wet, unplug the appliance immediately (non-immersible equipment only).
- A G.F.C.I (Ground fault circuit interrupter) & surge protector are recommended for all electrical appliances.
- The operating voltage must be compatible with the transformer voltage requirements.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Ensure the fixture is securely installed before supplying power to the unit.
- Don't look directly into LEDs.
- Plug the transformer into an acceptable outlet.
Be sure to incorporate a "drip loop" to prevent water droplets from running down the cord and into the outlet should any water get onto the cord.



Programming Using the Controller Keypad

Button Functions


- Short press  button to turn on/off the light.
- Long press  button for 3 seconds to enter/exit 24/7 mode.

LED Status

Steady Green: Running a 24/7 lighting schedule.





Flashing Green: Running a 24-hour light cycle.

Flashing Red: Custom 24/7 process is active.



Infrared Remote Guide




-  Turn on/off the light.
-  Engage all LEDs to the brightest setting.
-  Demo an accelerated 24-hour photoperiod cycle.
-  Enter/exit 24/7 mode, or used to customize 24/7 program.

Setting:

- Press **24/7** to enter 24/7 mode. (LED indicator turns solid green)
- Press time button closest to present time. The light cycle will start from the time you set.

Preset Modes:

Press **5000k**, **12000k**,  buttons to engage 5000k daylight (Sunny White), 12000k daylight (Bluish White), or moonlight.

M Memory function allows the storage of preferred color combination.


Setting:

- Choose a preset mode.
- Use color pad to adjust red, green, blue and white as desired and each channel can be set to 100%- 90%- ...- 10%- 5%- 0%.
- Long press the **M** button to save custom color.
- To access previously saved combination, press **M** button.

NOTE

- When running default 24/7 mode, the fixture will enter darkness mode from 12AM to 6AM. No light will come from the fixture during this time.
- The 24/7 memorizes user time. Once 24/7 feature is initially set, user may exit, power off or on the unit by using the power button and still re-enter 24/7 mode without the need to re-confirm the present time.
- When using your infrared remote, point the remote directly at the IR receiver located on the inline IR controller. It is important to have a direct line of sight between the remote and the controller.

Factory Reset

Long press  on the remote for 3 seconds to reset the light to factory default settings.

Custom 24/7 Settings Quick Start

Before setting, ensure that the light is in 24/7 mode.

(LED indicator is solid green)

- Long press **24/7** button for 3 seconds, the indicator will flash red.
- Press time slot you would like to edit. Once selected, use color pad to adjust coloration and setting.
- Repeat step 2 until desired colorations and intensities are to your liking in all time slots.
- When finished, long press **24/7** button for 3 seconds to save. The indicator returns to solid green.

NOTE: If no buttons are pressed within 30 seconds, the light will exit custom setup and return to 24/7 mode. The programs will not be saved.

Remote Troubleshooting

- Remove protective battery plastic from remote. If remote remains unresponsive, open battery compartment and reposition battery.
- Check remote's IR sensor.

Tips: Camera phones or digital cameras with infrared filtering cannot be used for to check sensor functionality. Some smart phones use infrared filtering. Try using the front-facing camera if you find your phone uses infrared filtering.

- Point the camera at the remote sensor so that it is displayed in the LCD of the camera.
- Adjust the camera angle and position until you can see pulses of lights in the LCD display when pressing the remote's buttons.

If the lights are visible, the remote is working.

If the lights are not visible, the remote will need to be replaced.

Frequently Asked Questions

What if the power goes out, will it store my programs?

Yes, when power goes out, the programs will be saved. But the clock will be set to 8AM when the power comes back. You need to reconfirm the present time in 24/7 mode.

Why are some buttons responsive while others are not?

If 24/7 mode is left open: preset modes, custom color buttons, and memory button will not function. In order to close 24/7 mode, simply press **24/7** button.

Disposal Information (For EU countries only)

The symbol shown as follows, applied to the product or on its package, at the end of life, the product must not be thrown away, or disposed into domestic waste!



Limited Warranty

NICREW products carry a 12-month limited warranty from the date of purchase.

If your product is within warranty and you require a replacement part or service, please contact us at **support@nicrew.com**.

For more information, please visit **www.nicrew.com**.

Coin Battery Safety Statement

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
- **KEEP** new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.




- The product contains a replaceable CR2025 battery, and the nominal voltage is 3V. Ensure the battery is installed correctly according to polarity (+ and-). Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do NOT dispose of batteries in household trash. Remove and immediately recycle or dispose of used batteries and batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Always completely secure the battery compartment, if the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- Even used batteries may cause severe injury or death. Call a local poison control center for treatment information.

Wichtige Sicherheitsanweisungen



WARNUNG - Zum Schutz vor Verletzungen sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich der folgenden:

- **LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE.**
- Betreiben Sie niemals das feste Gerät, das beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist. Stellen Sie die Verwendung sofort ein und geben Sie das Gerät an eine autorisierte Serviceeinrichtung zurück.
- Wenn die Lampe ins Wasser fällt, greifen Sie nicht danach, ziehen Sie den Netzstecker und holen Sie es heraus wider. Wenn die elektrischen Komponenten des Geräts nass werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts (nur nicht eintauchbare Geräte).
- Betrieb nur mit dem FI-Schutzschalter und dem Überspannungswächter.
- Die Betriebsspannung muss mit den Spannungsanforderungen des Transformators kompatibel sein.
- Sorgfältige Aufsicht ist notwendig, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kinder verwendet wird.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist, bevor Sie das Gerät mit Strom versorgen.
- Schauen Sie nicht direkt in die LEDs.
- Schließen Sie den Transformator an eine geeignete Steckdose an. Achten Sie darauf, eine einzubauen, um zu verhindern, dass Wassertropfen über das Kabel in die Steckdose laufen.



Über den Online-Kontroller

Tastenfunktionen

- Die  Taste kurz drücken, um das Licht ein-/auszuschalten.
- Die  Taste 3 Sekunden lang drücken, um den 24/7-Modus zu starten/beenden.

LED-Zustände

Dauerhaftes Grün: Der 24/7-Modus ist in Betrieb.





Blinkendes Grün: Der beschleunigten 24-Stunden-Zyklus ist in Betrieb.

Blinkendes Rot: Der benutzerdefinierte 24/7-Prozess ist in Betrieb.



Anleitung zur Infrarot-Fernbedienung



-  Das Licht ein-/ausschalten.
-  Alle LEDs auf die hellste Stufe schalten.
-  Demonstrieren des beschleunigten 24-Stunden-Lichtzyklus.
-  Ein-/Ausschalten des 24/7 Modus oder Anpassen desselben.

Einstellung:

- Drücken Sie **24/7**, um den 24/7-Modus zu starten. (LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün)
- Drücken Sie die Zeittaste, die der aktuellen Zeit am nächsten ist. Der Lichtzyklus beginnt mit der von Ihnen eingestellten Zeit.

Voreingestellte Modi:

Drücken Sie die **5000k**, **12000k**,  Tasten, um 5000k Tageslicht (Rötliches Weiß), 12000k Tageslicht (Bläuliches Weiß) oder Mondlicht einzustellen.

M Die Speicherfunktion ermöglicht die Speicherung der bevorzugten Farbkombination.

Einstellung:

- Wählen Sie einen voreingestellten Modus.
- Verwenden Sie das Farbpad, um Rot, Grün, Blau und Weiß wie gewünscht einzustellen. Jeder Kanal kann auf 100%- 90%- ... - 10%- 5%- 0%.
- Drücken Sie lange auf die Taste **M**, um die benutzerdefinierte Farbe zu speichern.
- Um die zuvor gespeicherte Kombination zu erreichen, drücken Sie die Taste **M**.

HINWEIS

- Wenn das Gerät im Standardmodus 24/7 betrieben wird, schaltet es zwischen 12 und 6 Uhr morgens in den Nachtmodus. Während dieser Zeit gibt das Gerät kein Licht ab.
- Der 24/7-Modus erkennt die Benutzerzeit. Wenn die 24/7-Funktion einmal eingestellt ist, kann der Benutzer das Gerät mit der Einschalttaste aus- und wieder einschalten und den 24/7-Modus erneut aktivieren, ohne die aktuelle Zeit erneut einstellen zu müssen.
- Wenn Sie Ihre Infrarot-Fernbedienung verwenden, richten Sie diese direkt auf den IR-Empfänger am Inline-IR-Controller. Es ist wichtig, dass eine direkte Sichtverbindung zwischen der Fernbedienung und dem Controller besteht.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie 3 Sekunden lang die -Taste auf der Fernbedienung, um das Licht auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Schnellstart für benutzerdefinierte 24/7-Einstellungen

Vergewissern Sie sich vor der Einstellung, dass sich die Leuchte im 24/7-Modus befindet (LED-Anzeige leuchtet dauerhaftes grün).

- Drücken Sie die Taste **24/7** für 3 Sekunden, die Anzeige blinkt rot.
- Drücken Sie das Zeitfenster, das Sie einstellen möchten. Verwenden Sie nach der Auswahl die Farbtasten, um die Farbgebung und die Einstellung anzupassen.
- Wiederholen Sie Schritt 2, bis Sie die gewünschte Färbung und Intensität für alle Zeitfenster erreicht haben.
- Wenn Sie fertig sind, halten Sie die Taste **24/7** 3 Sekunden lang gedrückt, um zu speichern. Die Anzeige leuchtet wieder dauerhaftes grün.

HINWEIS: Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, verlässt die Leuchte die benutzerdefinierte Einstellung und kehrt in den 24/7-Modus zurück. Die Programme werden nicht gespeichert.

Fehlerbehebung bei Fernbedienungen

- Entfernen Sie die Schutzfolie der Batterie von der Fernsteuerung. Wenn die Fernbedienung weiterhin nicht reagiert, öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die Batterie neu ein.
- Überprüfen Sie den IR-Sensor der Fernbedienung.

Tipps: Fotohandys oder Digitalkameras mit Infrarot-Filterung können nicht zur Überprüfung der Sensorfunktionalität verwenden.

det werden. Manche Smartphones verwenden einen Infrarot-Filter. Versuchen Sie, die Frontkamera zu verwenden, wenn Sie feststellen, dass Ihr Telefon einen Infrarotfilter verwendet.

- Richten Sie die Kamera auf den Fernbedienungssensor, so dass er auf dem LCD der Kamera angezeigt wird.
- Passen Sie den Winkel und die Position der Kamera an, bis Sie beim Drücken der Tasten der Fernbedienung Lichtimpulse auf dem LCD-Display sehen können.

Wenn die Lichter sichtbar sind, funktioniert die Fernbedienung. Wenn die Lichter nicht sichtbar sind, muss die Fernbedienung ausgetauscht werden.

Häufig gestellte Fragen

Wenn der Strom ausfällt, werden meine Programme dann gespeichert?

Ja, wenn der Strom ausfällt, werden die Programme gespeichert. Aber die Uhr wird auf 8 Uhr morgens gestellt, wenn der Strom wieder kommt. Sie müssen die aktuelle Zeit im 24/7-Modus erneut einstellen.

Warum reagieren einige Tasten, während andere nicht reagieren?

Wenn der 24/7-Modus geöffnet ist, funktionieren die Tasten für die Voreinstellungen, die benutzerdefinierten Farben und die Speichertaste nicht. Um den 24/7-Modus zu beenden, drücken Sie einfach die Taste **24/7**.

Wichtige Informationen zu WEEE

Das folgende Symbol ist am Ende der Lebensdauer auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht. Das Produkt darf nicht weggeworfen oder in den Hausmüll gegeben werden!



Pflege und Wartung

Für NICREW-Produkte gilt eine eingeschränkte Garantie von 12 Monaten ab dem Kaufdatum.

Wenn Ihr Produkt innerhalb der Garantiezeit liegt und Sie ein Ersatzteil oder einen Service benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter **support@nicrew.com**.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte **www.nicrew.com**.

Warnung vor Knopfzellenbatterien

! WARNUNG

- **VERGIFTUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle oder Knopfbatterie.
- Bei Verschlucken kann es zu **TOD** oder schweren Verletzungen kommen.
- Eine verschluckte Knopfzelle oder Knopfbatterie kann in nur **2 Stunden** zu **inneren Verbrennungen** führen.
- **BEWAHREN** Sie neue und gebrauchte Batterien **AUSSERHALB** der Reichweite von **KINDERN** auf.
- **Suchen Sie sofort einen Arzt auf**, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in ein Körperteil eingeführt wurde.




- Das Produkt enthält eine austauschbare CR2025-Batterie mit einer Nennspannung von 3 V. Achten Sie darauf, dass die Batterie entsprechend der Polarität (+ und-) eingelegt wird. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien, verschiedene Marken oder Batterietypen. Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Entsorgen Sie die Batterien NICHT im Hausmüll. Entfernen Sie verbrauchte Batterien und Batterien aus Geräten, die über einen längeren Zeitraum nicht benutzt werden, und entsorgen Sie sie sofort entsprechend den örtlichen Vorschriften.
- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen werden kann, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.
- Die Batterien dürfen nicht gewaltsam entladen, aufgeladen, zerlegt, über die vom Hersteller angegebene Temperatur hinaus erhitzt oder verbrannt werden. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr durch Entlüftung, Auslaufen oder Explosion, was zu chemischen Verbrennungen führen kann.
- Auch gebrauchte Batterien können zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Rufen Sie ein örtliches Giftnotrufzentrum an, um Informationen zur Behandlung zu erhalten.

Précautions de Sécurité



AVERTISSEMENT - Pour vous protéger contre les blessures, veuillez à respecter les mesures de sécurité élémentaires, notamment les suivantes :

- **LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.**
- Ne jamais faire fonctionner un appareil endommagé ou défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et le renvoyez à un centre de service autorisé.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous utilisez l'interrupteur et le cordon d'alimentation.
- Si la rampe tombe dans l'eau ou si les composants électriques sont mouillés, ne touchez pas, débranchez immédiatement.
- La tension doit être compatible avec les exigences de tension du transformateur.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement installé avant l'utilisation.
- Ne regardez pas directement les lumières.
- Afin d'empêcher l'eau de s'égoutter sur la prise ou la fiche, l'utilisateur doit former une « boucle d'égouttement » avec le cordon d'alimentation qui relie l'appareil à la prise.



Guide de Contrôleur

Fonctions de Bouton

- Appuyez sur  pour allumer/éteindre la rampe.
- Appuyez sur  et le maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour entrer/quitter du mode 24/7.

État de Voyant

Vert Constant : Votre rampe réalise le programme d'éclairage 24/7.





Vert Clignotant : Votre rampe réalise le cycle d'éclairage accéléré de 24 heures.

Rouge Clignotant : Le programme 24/7 personnalisé est actif.



Guide de Télécommande




-  Allumez/Éteignez la rampe.
-  Allumez toutes les LEDs à la luminosité maximale.
-  Démonstration d'une photopériode accélérée de 24 heures.
-  Entrez/Quittez le mode 24/7 ou le mode personnalisé 24/7.

Programmer :

- Appuyez sur **24/7** pour entrer en mode 24/7. (le voyant LED devient vert constant)
- Appuyez sur le bouton de l'heure le plus proche de l'heure actuelle. Le cycle d'éclairage commencera à partir de l'heure que vous avez définie.

Modes Prédéfinis :

Appuyez sur les boutons **5000k**, **12000k**,  pour activer les lumières du jour 5000k (Blanc Ensoleillé), les lumières du jour 12000k (Bleu et Blanc) ou de lune.

M La fonction de mémoire permet le sauvegarde des couleurs préférées.

Programmer :


- Choisissez un mode prédéfini.
- Utilisez les boutons de couleur pour régler le rouge, le vert, le bleu et le blanc, chaque canal peut être réglé de 100 %- 90 %- ...- 10 %- 5 %- 0 %.
- Appuyez sur **M** et le maintenez enfoncé pour enregistrer la couleur personnalisée.
- Pour accéder à la combinaison précédemment enregistrée, appuyez sur le bouton **M**.

REMARQUE

- Lors de la réalisation du mode par défaut 24/7, le rampe passera en mode sombre de 0h00 à 6h00. Pendant ce temps, le rampe n'émettra aucune lumière.
- Le 24/7 mémorise l'heure de l'utilisateur. Une fois que la fonction 24/7 est initialement définie, l'utilisateur peut quitter, éteindre ou rallumer l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation et revenir en mode 24/7 sans avoir à reconfirmer l'heure actuelle.

- Lorsque vous utilisez la télécommande IR, pointez la télécommande directement vers le récepteur IR du contrôleur. Il est important de maintenir une ligne de visée directe entre la télécommande et le contrôleur.

Retour aux Paramètres d'Usine

Appuyez sur  de la télécommande et le maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour définir la rampe aux paramètres d'usine par défaut.

Programmation Rapide du Mode 24/7 Personnalisé

Avant le réglage, assurez que la rampe est en mode 24/7.
(le voyant LED est vert constant)

- Appuyez sur le bouton **24/7** et le maintenez enfoncé pendant 3 secondes, le voyant clignotera en rouge.
- Appuyez sur la période que vous souhaitez modifier. Une fois sélectionné, utilisez les boutons des couleurs pour ajuster les paramètres.
- Répétez l'étape 2 jusqu'à ce que les colorations et les intensités souhaitées soient à votre goût dans tous les durations horaires.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **24/7** et le maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour enregistrer. Le voyant LED est revient vert constant.

REMARQUE : Si aucun bouton n'est enfoncé pendant 30 secondes, la rampe quittera les paramètres personnalisés et reviendra au mode 24/7. Le programme ne sera pas enregistré.

Test de Panne de la Télécommande

- Retirez la feuille de plastique de protection de la télécommande. Si la télécommande ne répond toujours pas, ouvrez le compartiment des piles et réinstallez les piles.
- Vérifiez le capteur infrarouge de la télécommande.

Conseil : Veuillez vérifier si votre téléphone portable filtre l'infrarouge, veuillez utiliser un téléphone portable ou une caméra sans filtrage infrarouge pour vérifier le capteur de la télécommande.

- Dirigez la caméra vers le capteur de télécommande afin qu'il s'affiche sur l'écran LCD de caméra.
- Ajustez l'angle et la position de la caméra jusqu'à ce que vous puissiez voir des impulsions lumineuses sur l'écran LCD lorsque vous appuyez sur les boutons de la télécommande.

S'il est visible, la télécommande fonctionne. Sinon, la télécommande devra être remplacée.

Questions Posées Fréquemment

Le programme sera enregistré pendant la panne de courant ?

Oui, le programme sera enregistré en cas de panne de courant. Mais lorsque le courant est rétabli, l'horloge sera réglée sur 8h00. Il faut reconfirmer l'heure actuelle en mode 24/7.

Pourquoi seuls certains boutons sont-ils réactifs ?

Si le mode 24/7 est laissé active, les modes prédéfinis, les boutons de couleur personnalisés et le bouton de mémoire ne fonctionneront pas. Pour fermer le mode 24/7, appuyez simplement sur le bouton **24/7**.

Informations Importantes de WEEE

Veillez recycler conformément aux dispositions locales relatives à la collecte et à l'élimination des déchets électriques et électroniques en vertu de la directive !



Garantie

NICREW offre une garantie limitée d'un an à compter de la date d'achat. Si votre produit est sous garantie et que vous avez besoin d'une pièce de rechange ou d'un service, veuillez nous contacter à **support@nicrew.com**.

Pour plus d'informations, veuillez visiter **www.nicrew.com**.

Déclaration de sécurité concernant les piles

! AVERTISSEMENT

- **RISQUE D'INGESTION** : Ce produit contient une pile bouton ou une pile de monnaie.
- L'ingestion de cette pile peut entraîner la mort ou des blessures graves.
- Une pile bouton ou une pièce de monnaie avalée peut provoquer des **brûlures chimiques internes** en seulement **2 heures**.
- **GARDER** les piles **HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**.
- **Consultez immédiatement le médecin** si l'on soupçonne qu'une pile a été avalée ou insérée à l'intérieur d'une partie du corps.




- Le produit contient une pile CR2025 remplaçable, dont la tension nominale est de 3V. Veillez à ce que la pile soit installée correctement en respectant la polarité (+ et -). Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes, ni des piles de marques ou de types différents. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Ne pas jeter les piles dans les ordures ménagères. Retirez et recyclez ou éliminez immédiatement les piles usagées et les piles des équipements non utilisés pendant une période prolongée, conformément aux réglementations locales.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et gardez-les hors de portée des enfants.
- Ne pas décharger de force, recharger, démonter, chauffer au-delà de la température nominale spécifiée par le fabricant ou incinérer. Vous risqueriez de vous blesser en raison d'un dégagement, d'une fuite ou d'une explosion entraînant des brûlures chimiques.
- Les piles, même usagées, peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles. Appelez un centre antipoison local pour obtenir des informations sur le traitement.

Precauciones de Seguridad



ADVERTENCIA: para protegerse de lesiones, siga las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- **LEER Y OBSERVAR TODAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.**
- No continúe usando la luz cuando ningún parte del producto esté dañada, no pueda funcionar normalmente o se caiga al agua.
- Asegúrese de que sus manos estén secas al encender/apagar la luz, conectar/desconectar el cable de alimentación.
- Si la luz o cualquiera su parte cae al agua, NO lo saque inmediatamente, debe sacarlo después de desenchufar el cable de alimentación.
- El voltaje de funcionamiento debe ser compatible con los requisitos de voltaje del transformador.
- Es necesario cuidar los niños cuando están cerca de cualquier aparato eléctrico.
- Asegúrese de que el dispositivo esté instalado de forma segura antes de conectar con la alimentación.
- No mire directamente a los LEDs encendidos de ningún luminosidad.
- Para evitar que el agua gotee en el enchufe o la toma de corriente, el usuario debe hacer un "anillo de goteo" con el cable de alimentación.



Guía de Controlador

Funciones de Botones

- Presione  para encender/apagar la luz.
- Mantenga pulsado  durante 3 segundos para entrar/salir del modo 24/7.

Estado de LED Indicador

Verde Constante:


su luz está realizando el modo de 24/7.

Verde Parpadeante:

su luz está realizando el ciclo de luz acelerado de 24 horas.





Rojo Parpadeante:

el modo personalizado 24/7 está activo.



Guía de Mando a Distancia




-  Encender/Apagar la luz.
-  Ilumine todos los LEDs al máximo brillo.
-  Demostración de ciclo de fotoperíodo acelerado de 24 horas.
-  Entrar/Salir del modo 24/7 o del modo personalizado 24/7.

Programación:

- Presione **24/7** para entrar al modo 24/7. (La luz LED se vuelve verde fija)
- Presione el botón de la hora más cercano a la hora actual. El ciclo de luz comenzará a partir de la hora que establezca.

Modos Preestablecidos:


Presione los botones **5000k**, **12000k**,  para activar 5000k luz diurna (Blanco Soleado), 12000k luz diurna (Blanco Azulado) o luz de la luna.

M La función de memoria permite guardar los ajustes de colores.


Programación:

- Elija un modo preestablecido.
- Use los botones de color para ajustar rojo, verde, azul y blanco, cada canal se puede ajustar desde 100%- 90%- ...- 10%- 5%- 0%.
- Mantenga presionado **M** para guardar el color personalizado.
- Para acceder a la combinación guardada antes, pulsa el botón **M**.

NOTA

- Al realizar el modo 24/7 predeterminado, la luz cambiará al modo oscuro de 0:00 a 6:00. Durante este tiempo, la luz no emitirá ninguna luz.
- Memoria del modo 24/7. Una vez configura función 24/7, el usuario puede salir, apagar o encender el dispositivo mediante el botón , y volver al modo 24/7 sin tener que volver a confirmar la hora actual.
- Cuando use el mando IR, apunte el mando directamente al receptor IR del controlador. Es importante mantener una línea directa entre el mando y el controlador.

Volver a la Configuración de Fábrica

Mantenga presionado  en el mando durante 3 segundos para configurar la luz a la configuración predeterminada de fábrica.

Programación Rápida de Modo Personalizado 24/7

Antes de configurar, asegúrese de que la luz esté en modo 24/7. (LED indicador es verde fijo)

- Mantenga presionado el botón **24/7** durante 3 segundos. (LED indicador parpadeará en rojo)
- Presiona la hora que desea establecer. Después presionar los botones de colores para ajustar la configuración.
- Repita el paso 2, puede hacer que la luz de toda las horas sean sus configuraciones preferidas de color e intensidad.
- Cuando termine, mantenga presionado el botón **24/7** durante 3 segundos para guardar. (LED indicador es verde fijo)

NOTA: Si no se presiona ningún botón durante 30 segundos, la luz saldrá de la configuración personalizada y volverá al modo 24/7, las programaciones no se guardará.

Prueba de Falla del Mando a Distancia

- Retire la tarjeta plástica que está en la parte inferior del mando. Si el mando aún no responde, abra el compartimiento de las baterías y vuelva a instalar las baterías.
- Compruebe el sensor de infrarrojos del mando a distancia.

Consejo: Verifique si su teléfono móvil filtra infrarrojos, use un teléfono móvil o una cámara sin filtrado de infrarrojos para verificar el sensor del mando.

- Apunte la cámara al sensor que está en la parte superior del mando para que se muestre en la pantalla LCD de la cámara.
- Ajuste el ángulo y la posición de la cámara hasta que pueda ver pulsos de luz en la pantalla LCD cuando presione los botones del mando.

Si está visible, el mando está funcionando. De lo contrario, será necesario reemplazar el mando.

Preguntas Frecuentes

Si hay un corte de energía, ¿se guardará mis programaciones?

Se guardarán todos los ajustes, excepto la hora actual. Cuando vuelva la energía, el modo 24/7 va a realizar desde 8:00 am y la hora actual de modo 24/7 debe configurarse de nuevo.

¿Por qué algunos botones responden mientras que otros no?

Si el modo 24/7 se deja activo, los modos preestablecidos, los botones de colores personalizados y el botón de memoria no funcionarán. Para cerrar el modo 24/7, simplemente presione el botón **24/7**.

Información Importante sobre WEEE

Recicle de acuerdo con las disposiciones locales para la recolección y eliminación de desechos eléctricos y electrónicos según la directiva WEEE.



Garantía

NICREW ofrece una garantía limitada de un año a partir de la fecha de compra. Si su producto está en garantía y necesita una pieza de repuesto o un servicio, contáctenos en **support@nicrew.com**.

Para obtener más información, visite **www.nicrew.com**.

Advertencia de batería de tipo botón

! ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE INGESTIÓN:** Este producto contiene una pila de de botón o una pila de botón.
- **LA MUERTE** o lesiones graves pueden ocurrir si se ingiere.
- Una pila de botón o una pila de botón tragada puede causar **quemaduras químicas internas** en tan solo **2 horas**.
- **MANTENGA** las pilas nuevas y usadas **FUERA DEL ALCANCE de los NIÑOS**
- **Busque atención médica inmediata** si se sospecha que una batería se tragó o se insertó dentro de cualquier parte del cuerpo




- El producto contiene una batería CR2025 reemplazable y el voltaje nominal es de 3V. Asegúrese de que la batería esté instalada correctamente según la polaridad (+ y-). No mezcle pilas nuevas y viejas, ni de diferentes marcas o tipos de pilas. Las baterías no recargables no se deben recargar.
- NO deseche las baterías en la basura doméstica. Retire y recicle o deseche inmediatamente las baterías usadas y las baterías de equipos que no se utilicen durante un período prolongado de acuerdo con las regulaciones locales.
- Siempre asegure completamente el compartimiento de la batería; si el compartimiento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las baterías y manténgalas fuera del alcance de los niños.
- No fuerce la descarga, recargue, desarme, caliente por encima de (la temperatura nominal especificada por el fabricante) ni incinere. Hacerlo puede provocar lesiones debido a la ventilación, fugas o explosiones que provoquen quemaduras químicas.
- Incluso las baterías usadas pueden causar lesiones graves o la muerte. Llame a un centro local de control de intoxicaciones para obtener información sobre el tratamiento.

Misure di Sicurezza



AVVERTENZA: Per proteggersi da lesioni, seguire le precauzioni di sicurezza di base, comprese le seguenti:

- **LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.**
- Non utilizzare mai un dispositivo danneggiato o difettoso, interrompere immediatamente l'uso e restituire il dispositivo a un centro di assistenza autorizzato.
- Assicurarsi che le mani siano asciutte quando si accende/spegne l'interruttore di alimentazione e quando si inserisce/rimuove il cavo di alimentazione dalla presa.
- Se la lampada cade in acqua, non raggiungerla, staccare la spina e poi recuperarla. Se i componenti elettrici del dispositivo si bagnano, scollegare immediatamente il dispositivo (solo apparecchiature non immergibili).
- È necessaria una stretta supervisione quando un dispositivo viene utilizzato da o vicino a bambini.
- La tensione operativa deve essere compatibile con i requisiti di tensione del trasformatore.
- Assicurarsi che il dispositivo sia installato in modo sicuro prima dell'uso.
- Non guardare direttamente la luce.
- Per evitare che l'acqua goccioli sulla presa o sulla spina, l'utente deve formare un "anello di gocciolamento" con il cavo di alimentazione che collega l'apparecchio alla presa.



Guida della Controllore

Funzioni dei Pulsanti


- Premere  per accendere/spegnere la luce.
- Tenere premuto  per 3 secondi per entrare/uscire dalla modalità 24/7.

Stato della Luce

Verde Fisso: la tua luce è in modalità 24/7.





Verde Lampeggiante: la tua luce sta eseguendo il ciclo di luce accelerato di 24 ore.

Rosso Lampeggiante: è attiva la modalità personalizzata 24/7.



Guida al Telecomando




-  Accendi/Spegni la luce.
-  Illumina tutti i LED alla massima luminosità.
-  Dimostrazione del ciclo di fotoperiodo accelerato di 24 ore.
-  Entra/Esci dalla modalità 24/7 o da quella personalizzata 24/7.

Programmatore:

- Premere **24/7** per accedere alla modalità 24/7. (La spia LED diventa verde fissa)
- Premere il pulsante dell'ora più vicino all'ora corrente. Il ciclo di luci inizierà dall'ora impostata.

Modalità Preimpostate


Premere i pulsanti **5000k**, **12000k**,  per attivare 5000k di luce diurna (Bianco sole), 12000k di luce diurna (Blu Bianco) o chiaro di luna.

M La funzione di memoria consente di salvare le impostazioni del colore.

Programmatore:

- Scegliere una modalità preimpostata.
- Usare i pulsanti colorati per regolare r nco, ogni canale può essere regolato da 100%- 90%- ...- 10%- 5%- 0%.
- Premere a lungo **M** per salvare il colore personalizzato.
- Per accedere alla combinazione precedentemente salvata, premere il pulsante **M**.

NOTA

- Quando si esegue la modalità predefinita 24/7, la luce passerà alla modalità oscura dalle 0:00 alle 6:00. Durante questo periodo, la luce non emetterà alcuna luce.
- Memoria modalità 24/7. Una volta impostata la funzione 24/7, l'utente può uscire, spegnere o accendere il dispositivo tramite il pulsante , e tornare alla modalità 24/7 senza dover riconfermare l'ora corrente.
- Quando si utilizza il telecomando IR, puntare il telecomando direttamente verso il ricevitore IR del controller. È importante mantenere una linea diretta tra il telecomando e il controller.

Ritorno alle Impostazioni di Fabbrica

Tenere premuto  sul telecomando per 3 secondi per impostare la luce sulle impostazioni predefinite di fabbrica.

Programmazione Rapida in Modalità Personalizzata 24/7

Prima della configurazione, assicurati che la luce sia in modalità 24/7. (Il LED indicatore è verde fisso)

- Tenere premuto il pulsante **24/7** per 3 secondi. (Il LED indicatore lampeggerà in rosso)

- Toccare l'ora che si desidera impostare. Quindi premere i pulsanti colorati per regolare le impostazioni.
- Ripetere il passaggio 2, è possibile impostare la luce di tutte le ore sulle impostazioni di colore e intensità preferite.
- Al termine, premere a lungo il pulsante **24/7** per 3 secondi per salvare. (Il LED indicatore è verde fisso)

NOTA: Se non viene premuto alcun pulsante per 30 secondi, la luce uscirà dalle impostazioni personalizzate e tornerà alla modalità 24/7, i programmi non verranno salvati.

Test di Errore del Telecomando

- Rimuovere la scheda di plastica sul fondo del controller. Se il telecomando continua a non rispondere, aprire il vano batterie e reinstallare le batterie.
- Controllare il sensore a infrarossi del telecomando.

Suggerimento:

Controlla se il tuo telefono cellulare filtra gli infrarossi, utilizza un telefono cellulare o una fotocamera senza filtro a infrarossi per controllare il sensore remoto.

- Puntare la fotocamera verso il sensore nella parte superiore del telecomando in modo che venga visualizzato sullo schermo LCD della fotocamera.
- Regolare l'angolazione e la posizione della fotocamera finché non si possono vedere impulsi di luce sullo schermo LCD quando si premono i pulsanti sul controller.

Se è visibile, il controller è in funzione. In caso contrario, sarà necessario sostituire la manopola.

Domande Frequenti

In caso di interruzione di corrente, le mie impostazioni verranno salvate?

Tutte le impostazioni tranne l'ora corrente verranno salvate. Al ripristino dell'alimentazione, la modalità 24/7, funzionerà dalle 8:00 e l'ora corrente della modalità 24/7, deve essere nuovamente impostata.

Perché alcuni pulsanti rispondono mentre altri no?

Se la modalità 24/7 viene lasciata attiva, le modalità preimpostate, i pulsanti di colore personalizzato e il pulsante di memoria non funzioneranno. Per chiudere la modalità 24/7, basta premere il pulsante **24/7**.

Informazioni Importanti su WEEE

Riciclare in conformità con le normative locali per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici ai sensi della direttiva WEEE.



Garanzia

NICREW offre una garanzia limitata di 12 mesi dalla data di acquisto. Se il suo prodotto è in garanzia e ha bisogno di una parte di ricambio o di un servizio, ci contatti all'indirizzo **support@nicrew.com**.

Per ulteriori informazioni, visitare **www.nicrew.com**.

Avvertenza sulla batteria a bottone

! AVVERTIMENTO

- **RISCHIO DI INGESTIONE:** Questo prodotto contiene una batteria a bottone o a moneta.
- In caso di ingestione può verificarsi **MORTE** o lesioni gravi.
- Una pila a bottone o una batteria a moneta ingerita può causare **ustioni chimiche interne** in sole **2 ore**.
- **TENERE** le batterie nuove e usate **FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**.
- **Rivolgersi immediatamente al medico** se si sospetta che una batteria sia stata ingerita o inserita all'interno di qualsiasi parte del corpo.



- Il prodotto contiene una batteria CR2025 sostituibile e la tensione nominale è 3 V. Assicurarsi che la batteria sia installata correttamente rispettando la polarità (+ e-). Non mischiare batterie vecchie e nuove, marche o tipi di batterie diversi. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- **NON** smaltire le batterie nei rifiuti domestici. Rimuovere e riciclare o smaltire immediatamente le batterie usate e le batterie di apparecchiature non utilizzate per un lungo periodo di tempo secondo le normative locali.
- Fissare sempre completamente il vano batterie. Se il vano batterie non si chiude in modo sicuro, smettere di utilizzare il prodotto, rimuovere le batterie e tenerle lontano dalla portata dei bambini.
- Non forzare lo scarico, la ricarica, lo smontaggio, il riscaldamento (al di sopra della temperatura nominale specificata dal produttore) o l'incenerimento. Ciò potrebbe provocare lesioni dovute allo sfiato, perdite o esplosioni con conseguenti ustioni chimiche.
- Anche le batterie usate possono causare lesioni gravi o mortali. Chiamare un centro antiveleni locale per informazioni sul trattamento.

